

Электронный сторож

Данное оригинальное устройство, выполненное в форме тонкой кредитной карточки стандартных размеров 54x84 мм, издает тревожный звуковой сигнал, когда на его встроенный фотодатчик попадает свет. Этот сигнал привлечет Ваше внимание в ситуации, когда кто-либо открывает Ваш кошелек (ящик стола, сейф и т.п.). Ток потребления в дежурном («спящем») режиме ничтожно мал, и в этом режиме сигнализатор может находиться без замены батареи как минимум 300 часов непрерывно.

!Ваш кошелёк, мобильник, барсетку или визитницу можно поставить на охрану, включив питание электронного сторожа.

!Если режим бдительности Вам не нужен, то просто отключите питание МК342.

!Технические характеристики

Типоразмер встроенной батареи: CR2016;

Ток потребления в дежурном режиме, мА: <0,3;

Ток потребления в режиме сигнализации, мА: <8;

Габаритные размеры, мм: 84x54x3.

!Порядок применения

Переведите выключатель в желаемое положение («LOW» - стандартная чувствительность, «High» - высокая чувствительность к свету).

Поместите сигнализатор в кошелек, барсетку, визитницу (ящик, сейф) таким образом, чтобы фотодатчик был обращен наружу.

Закройте кошелек (ящик стола, сейф) – сигнализатор должен «молчать».

Откройте кошелек: как только на фотодатчик упадет свет, устройство начнет издавать прерывистый тревожный звуковой сигнал до тех пор, пока датчик не будет затемнен, или же выключатель не будет переведен в положение «OFF» (выключено).

Для замены батареи поденьте и потяните на себя пластиковый держатель.

Вставьте новую батарею типа CR2016 контактом «+» вниз и задвиньте пластиковый держатель на место.

!Области применения

1. Миниатюрная охранная система
2. Сигнализатор открытия: двери холодильника, ящика с документами, сейфа и т.п.